

**ELECTRONIC INSECT KILLER WITH UV LIGHT  
PRODUCT CODE: 55667**
**USER MANUAL**

The unpleasant insects (eg. mosquitoes) and small flies are drawn to UV light. The insects fly right into the electrode under voltage on their way to the light source, and die, fast, painless, and hygienically. They will then drop into the bottom of the device. It can be ideal for terraces, workshops, for example. For places where no power source is available. The device has two functions, which can be used as insect killer with UV light or conventional LED solar lighting.

Light source:	1 db UV LED + 1 db white LED
Efficiency:	~0,1 W
Net voltage:	aprox. 600 V
Battery:	500 mAh + type
Size:	Ø137 x 130 mm
Weight:	~185 g

*Dear Buyer! Thank you for choosing our quality product. Please read the instructions carefully before using the appliance and follow the instructions in this manual.*

**INSTALLATION:** 1. Install the unit at a height of 1.5 m to 3 m above the floor or use the pins to pry it to the ground. Do not install too close to other light sources. For effective protection, the appliance must be installed in the darkest part of the room. When installing, be sure to place at a sufficient distance from foodstuffs and people so that insects do not come close to them.

**SAFETY INSTRUCTIONS:** 1. Store the appliance in a place not accessible by children. 2. When installing, use only with the hanging ring, never hang it by the cable. 3. Hang up to high altitude where kids cannot reach it. 4. The appliance is not suitable for use in commercial facilities (barn, stable) and in commercial units (butcher shop, food processing plants, shops). 5. Never use the appliance if it is damaged. 6. Never use the device of other purposes than it was originally intended. 7. This appliance is not intended for use in rooms where flammable liquids, explosive gases or dusts may be present. 8. Never touch the inside of the product with other items. 9. Never repair the appliance, leave it up to a maintenance service! 10. Follow the instructions in this manual for cleaning and maintenance.

**WARNING:** Do not use in or near stables, barns or similar buildings (fire hazard)! Caution: High Voltage! The unit generates high voltage during operation. To hang up, use the hanging ring on the device and hook it to a hard-to-reach location.

**CLEANING, CARE:** Before cleaning, switch off the appliance! Then remove the top cover. (1/4 turn counterclockwise. Turn the device over to the side and dump the dead insects. It is recommended to empty the container weekly! If the insects have stuck to the net surrounding the bulb, use a soft brush to remove them. Remember to reattach the lower housing after emptying. It is forbidden to use the appliance without the lower housing part. For safety reasons, never use water or other liquids for cleaning. Only use a dry, lint-free cloth and a dry soft brush.

**GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS:** Important: The manufacturer / distributor does not warrant any damages caused by failure to follow the operating instructions. - Only operate the device with the correct voltage. - If you need to repair the appliance, always use original parts only to avoid serious damage. - Check the power cord of the machine, do not use the damaged cable. Contact your service or representative for access to the original non-defective cable for operation. - Repair, maintenance eg. fuse replacement, etc., should be done only by suitably trained personnel. - Important note! The manufacturer / distributor shall not be liable for damages resulting from operating or connection errors. - Before connecting to a wall outlet, always check that the device is compatible with the mains voltage. (for indoor use only) - This device may be hazardous to persons with reduced physical, mental or mental capabilities or children or people lacking the experience and knowledge of using the device. For their safety, always use the device in the presence of a responsible person. - The appliance is not a game, so keep it away from children or leave children unattended!

**GENERAL INFORMATION:** 1. Keep electrical devices and their packaging away from children! 2. Ensure the disposal of end-of-life equipment and packaging materials in an environmentally-friendly manner. 3. Operate the device only as described in this manual. 4. Due to continuous product development, technical data and appearance may change!

The manufacturer / distributor shall not be liable for damages resulting from operating or connection errors. Especially when it is proven that the product or electronics has been modified, remanufactured, the original parts have not been used for repair, or if the damage was due to negligence or damage.

**ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS:** If the product is defective or at the end of its service life, do not place it in household waste. Please visit the collection point for electronic waste and place the device there. The icon on the product, its packaging, and the icon in this manual will also alert you of this. The materials are reusable, as indicated. By re-utilizing old appliances, we contribute significantly to the protection of the environment.

**ELEKTRISCHER MÜCKENMÖRDER MIT UV-LICHT  
PRODUKT-CODE: 55667**
**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Unerwartete Insekten (wie Mücken) und kleine Fliegen werden von ultravioletttem Licht angezogen. Auf dem Weg zur Lichtquelle fliegen sie zur unter Strom stehenden Elektrode und diese tötet sie schnell, schmerzlos und hygienisch. Dann fallen Sie in den Auffangbehälter des Gerätes. Ideal für Terrassen, Werkstätten. Für Orte, wo keine Stromleitung verfügbar ist. Das Gerät hat zwei Funktionen, es kann als Mückenmörder mit UV-Licht oder als normale LED-Solarlampe eingesetzt werden.

Lichtquelle:	1 x UV LED + 1 x weiße LED
Leistung:	~0,1 W
Spannung im Netz:	ca. 600 V
Batterie:	500 mAh + Typ
Größe:	Ø137 x 130 mm
Gewicht:	~185 g

*Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie unser Produkt ausgewählt haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.*

**INBETRIEBNAHME:** 1. Stellen Sie das Gerät bis zu 1,5 m bis 3 m über dem Boden auf oder stecken Sie es mit einem Erdspieß in den Boden. Installieren Sie das Gerät nicht zu nahe an anderen Lichtquellen. Für einen wirksamen Schutz muss das Gerät im dunkelsten Teil des Raums aufgestellt werden. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass der Abstand zu Nahrungsmitteln, Menschen und Insekten ausreichend ist.

**SICHERHEITSHINWEISE:** 1. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglichen Ort auf. 2. Hängen Sie das Gerät mit dem Aufhängerring auf. 3. Hängen Sie es so hoch auf, dass Kinder es nicht erreichen können. 4. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in gewerblichen Einrichtungen (Scheune, Stall) und Gewerbebetrieben (Metzgerei, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Läden) geeignet. 5. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist. 6. Verwenden Sie das Gerät niemals für andere Zwecke als ursprünglich vorgesehen. 7. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in Räumen vorgesehen, in denen brennbare Flüssigkeiten, explosive Gase oder Stäube vorhanden sein können. 8. Berühren Sie niemals das Innere des Produkts mit anderen Gegenständen. 9. Reparieren Sie das Gerät niemals und überlassen Sie es einer Servicestelle. 10. Bitte folgen Sie den Gebrauchsanweisungen während der Reinigung und Wartung.

**WARNUNG:** Nicht in oder in der Nähe von Ställen, Scheunen oder ähnlichen Gebäuden verwenden (Brandgefahr). Achtung: Hochspannung. Das Gerät erzeugt Hochspannung im Betriebszustand. Verwenden Sie zum Aufhängen den Griff am Gerät und hängen Sie es an einer schwer zugänglichen Stelle auf.

**REINIGUNG UND WARTUNG:** Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus. Nehmen Sie dann die obere Abdeckung des Gehäuses ab. (1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn). Drehen Sie das Gerät zur Seite und entfernen Sie die getöteten Insekten. Es wird empfohlen, den Behälter wöchentlich zu entleeren. Wenn die Insekten an dem Netz um die Glühbirne herum haften geblieben sind, entfernen Sie sie mit einer weichen Bürste. Vergessen Sie nicht, das Gehäuseunterteil nach dem Entleeren wieder anzubringen. Das Gerät darf nicht ohne Gehäuseunterteil betrieben werden. Verwenden Sie zur Reinigung aus Sicherheitsgründen niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur ein trockenes, fusselfreies Tuch und eine trockene, weiche Bürste.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Wichtig: Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. - Wenn Sie das Gerät reparieren müssen, verwenden Sie in jedem Fall nur Originalteile, um ernsthafte Schäden zu vermeiden. - Wichtig: Der Hersteller / Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch Betriebs- oder Verbindungsfehler entstehen. - Die Verwendung des Geräts kann für Personen mit eingeschränkter körperlicher, geistiger oder seelischer Fähigkeiten oder für Kinder gefährlich sein, oder die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, um das Gerät zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen soll das Gerät immer nur in Anwesenheit einer verantwortlichen Person verwendet werden. - Das Gerät ist kein Spiel, halten Sie es daher von Kindern fern oder lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN:** 1. Bitte die Elektrogeräte, und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. 2. Entsorgen Sie abgenutzte Geräte und deren Verpackungsmaterial umweltgerecht. 3. Betreiben Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. 4. Durch ständige Produktentwicklung können sich technische Daten und äußeres Design ändern.

Der Hersteller / Verkäufer haftet nicht für Schäden einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung. Insbesondere wenn nachgewiesen wird, dass das Produkt oder die Elektronik nicht mit Originalzubehören geändert, modifiziert, repariert oder durch Fahrlässigkeit oder Vandalismus beschädigt wurde.

**UMWELTSCHUTZHINWEISE:** Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt, im Handbuch oder auf der Verpackung weist auf diese Tatsache hin. Die Materialien sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwendbar. Durch Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

**SZOLÁR ROVARCSAPDA - LESZÚRÓTŰSKÉVEL, AKASZTÓVAL  
TERMÉK-KÓD: 55667**
**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

A kellemetlen csípő szarvas rovarkokat (pl. a szúnyogokat) és kis légyféléket az ultravioletta fény vonzza. Újraük a fénnyörres felé neki repülnek a feszültség alatt lévő elektródának, és az gyorsan, fájdalommentesen és higiénikusan megöli őket. Majd leesnek a kűet. Ideális hely gyűjtőráta. Ideális hely például teraszokra, műhelyekre. Olyan helyekre ahol nem áll rendelkezésre hálózati áramforrás. A készülék két funkcióval rendelkezik, használható rovarirtóként UV fényvel vagy hagyományos LED szolár világításként is.

Fényforrás:	1 db UV LED + 1 db fehér LED
Teljesítmény:	~0,1 W
Feszültség a hálóban:	kb. 600 V
Akkumulátor:	500 mAh + típus
Méret:	Ø137 x 130 mm
Súly:	~185 g

*Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy minőségű termékünket választotta. Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket figyelmesen olvassa el majd kövesse a használati utasításban leírtakat.*

**BŐZEMELÉS:** 1. Telepítse a készüléket 1,5 m – 3 m magasba a padlószintől vagy szúrja le a földre a leszúrótüskéj segítségével. Ne telepítse túl közel egyéb fényforrásokhoz. A hatékony védelem érdekében a helyiség legötöttebb részében kell beüzemelni a készüléket. A szerelésnél legyen tekintettel arra, hogy elegendő távolságot helyezze el az élelmiszerektől, emberektől hogy a rovarok ne kerüljenek ezek közelébe.

**BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:** 1. Gyerekek által nem elérhető helyen tárolja a készüléket. 2. Felszerelések kizárólag az akasztóval rögzítse. 3. Kellő magasságra fügessze fel, ahol a gyerekek biztosan nem érhetik el. 4. A készülék nem alkalmas gazdasági létesítményekben (csűr, pajta, istálló), továbbá kereskedelmi egységekben (hentes üzlet, élelmiszer feldolgozó üzemek, üzletek) történő használatra. 5. Soha ne használja a készüléket, ha az sérült. 6. Soha ne használja a készüléket mátra, mint amire eredetileg kitalálták. 7. A készülék nem alkalmas olyan helyiségekben történő használatra, ahol gyúlékony folyadékok, robbanó gázok vagy porok lehetnek. 8. Soha ne nyúljon a készülékbe egyéb tárgyakkal. 9. Soha ne javítsa a készüléket, bízza azt szakszervizrel! 10. Kövesse a használati utasításban foglalt teendőket a tisztítás, karbantartás során.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja istállókban, csűrökben vagy hasonló épületekben vagy annak közelében (tűzveszély) Figyelme: Magasfeszültség! A készülék magas feszültséget generál működés közben. Felakasztáshoz használja a készülékben található fogantyút, és akassza nehezen elérhető helyre.

**TISZTÍTÁS, APÓLÁS:** Mielőtt hozzáfogna a tisztításhoz, kapcsolja ki a készüléket! Ezután távolítsa el a készülékház tetet. (1/4-ed fordulat óramutató járásával ellentétben irányba). Fordítsa a készüléket az oldalára és borítsa ki az elpusztult élőlényeket. Az edény ürítése hetente ajánlott! Ha a rovarok hozzáragadtak az izzót körülvevő hálózathoz, puha kefével távolítsa el őket. Kiürítés után ne felejtse el a visszaszerelést is alsó házrészt. Tilos használni a készüléket, az alsó házrészt nélkül. Biztonsági okokból soha ne használjon vizet vagy egyéb folyadékokat a tisztításhoz. Kizárólag száraz, nem foszto textillel és száraz, puha kefével tisztítsa.

**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:** Fontos: A használati utasítás be nem tartása miatt keletkezett károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal garanciát. - Amennyiben javítani kell a készüléket, minden esetben kizárólag eredeti alkatrészeket használjon, hogy elkerülje a komolyabb károkozásokat. - Fontos! Az üzemeltetési vagy csatlakoztatási hibákból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget. - A készülék használata veszélyes lehet olyan személyek számára akik, csökkent fizikai, szellemi, mentális képességeiket rendelkeznek, vagy gyerekek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással az eszköz használatát illetően. Az ő biztonságuk érdekében minden esetben kizárólag felelős személy jelenlétében használják a készüléket. - A készülék nem játék, ezért gyerekektől tartsa távol, illetve ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül.

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:** 1. Az elektromos berendezések, valamint azok csomagolóanyagát tartsa távol gyerekektől! 2. Gondoskodjon az elhasználtott berendezések, valamint azok csomagolóanyagának környezetbarát módon történő megsemmisítéséről! 3. az eszközt kizárólag a használati utasításban leírt módon üzemeltesse! 4.A folyamatos termékfejlesztés következtében, a technikai adatok, illetve a külső megjelenés változhat!

A nem rendeltetészerű használatból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget. Különösen abban az esetben, amennyiben bebizonyosodik, hogy a terméket vagy az elektronikát módosították, átalakították, a javításhoz nem az eredeti alkatrészeket használták, vagy ha a kár gondatlanságból vagy rongálás miatt következett be.

**KÖRNYELTVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK:** Amennyiben a termék javíthatatlannal meghibásodik, illetve élettartama végéhez ér, tilos a háztartási hulladékban elhelyezni. Kérjük, keresse fel az elektronikai hulladékok számára kijelölt gyűjtőhelyet és ott helyezze el a készüléket. A termékem, annak csomagolásán is a használati utasításban feltüntetett ikon is erre figyelmezteti Önt. Az anyagok újra felhasználhatóak, azok jelölése szerint. A régi készülékek újra hasznosításával jelentősen hozzájárulunk a környezet védelméhez.

**ELEKTRICKÉ LAPAC HMYZU S UV SVĚTLEM  
KÓD VÝROBKU: 55667**
**NÁVOD K POUŽITÍ**

Nepříjemné páslivé hmyz (jako například komáři) přitahuje ultrafialové světlo. Gestou k ultrafialovému světlu vletí do elektrody pod napětím díky čemuž rychle a bezbolestně uhynú. Potom spadnou do spodní části lapáče. Ideální na balkony a terasy. Na místo kde není k dispozici síťové napájení. Přístroj disponuje dvěma funkcemi, můžete jej použít jako lapáč hmyzu s UV světlem nebo jako klasickou LED solární osvětlení.

Zdroj světla:	1 ks UV LED + 1 ks bílý LED
Výkon:	~0,1 W
Napětí v síti:	přibližně 600 V
Akkumulátor:	500 mAh + typ
Rozměr:	Ø 137 x 130 mm
Hmotnost:	185 g

*Vážení Zákazníci! Děkujeme, že jste si vybrali právě tento výrobek vysoké kvality. Prosíme, dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.*

**MONTÁŽ:** Umístěte výrobek ve výšce 1,5 m – 3 m od podlahy nebo jej zapichněte do země pomocí zapichovacího trnu. Při umístění výrobku dbejte na to aby nebyl v blízkosti jiného světelného zdroje, umístěte hon a nejtmavší místo. Při montáži dbejte na to, aby byl výrobek umístěn v dostatečné vzdálenosti od potravin a lidí, aby se hmyz nedostával do jejich blízkosti.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** 1. Výrobek není hračka, proto jej držte mimo dosah dětí, respektive nenechte děti bez dohledu; 2. Přístrojripvěně vyhradně pomocí věšáku ; 3. Výrobek umístěte v dostatečné výšce, kde na něj nedosažnou děti ; 4. Výrobek je nevhodný pro použití v hospodářských budovách (stáje, stáje) a stejně v obchodních prostorách (potravin, řeznictví). 5.Ak nalezeny nějaké poškození na výrobku nepoužívejte ho; 6. Nepoužívejte výrobek pro jiné účely než byl navržen ; 7.Nepoužívejte výrobek tam, kde se skládají hořlavé, výbušné, nebezpečné látky nebo tam, kde mohou být nebezpečné plyny, výpary nebo prach ; ; 8. Nevkládejte dovnitř výrobku žádné předměty ; 9. Neopravujte výrobek, nechte to odborníkovi ; 10. Při čištění a údržbě dodržujte pokyny v návodu k použití.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte ve stájích, stodolách a podobných hospodářských budovách a ani v jejich blízkosti (nebezpečí požáru) Pozor: Vysoké napětí Výrobek pracuje na principu vysokého napětí. Během přípravení používejte věšák na přístroj a zavěste ho na těžko dostupné místo.

**ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ:** Před čištěním vždy vypněte přístroj! Potom odstraňte horní část přístroje (1/4 otáčka oproti směru hodinových ručiček) Přístroj otčte na jednu stranu a vysype uhnulý hmyz. Vyčištění nádoby doporučujeme provést každý týden. Pokud se hmyz pilepi k síti kolem žárovky, odstraňte jej měkkým kartáčem. Po vyčištění nezapomente namontovat zpět dolní část. Je zakázáno používat přístroj bez spodní části. Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte vodu nebo jinou kapalinu k čištění. Používejte jen suchý textil nebo měkký kartáč.

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Důležité: Za škody způsobené nesprávným používáním respektive nedodržáním pokynů v návodu k použití výrobce / distributor neodpovídá. Pokud je třeba přístroj opravit používejte pouze originální součástky, abyste předešli vážným poškozením. - Důležité: Výrobce / distributor neodpovídá za žádné škody způsobené provozními poruchami nebo nesprávným připojením. Používání tohoto zařízení může být nebezpečné pro osoby, které mají sníženou fyzické, mentální schopnosti nebo jsou dětmi, nebo které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti o používání tohoto zařízení. Pro jejich bezpečí může tento přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné dospělé osoby. Přístroj není hračka, proto jej udržujte mimo dosah dětí, respektive nenechávejte děti s přístrojem bez dohledu dospějí osoby.

**VŠEOBECNÉ INFORMACE:** 1. Elektrické zařízení a jeho balení udržujte mimo dosah dětí! 2. Postarejte se o ekologické zneškodnění elektrického přístroje a jeho balení! 3. Přístroj používejte pouze podle pokynů v návodu k použití! 4. V důsledku neustálého rozvoje produktu se může technické údaje a vzhled produktu změnit!

Za škody způsobené nesprávným používáním respektive nedodržáním pokynů v návodu na použití výrobca/distributor neodpovídá. Hlavně v tom případě, ak sa preukáže , že prístroj alebo jeho elektronika bola upravená, alebo počas opravy sa nepouživali originálne súčiastky, škoda vznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo poškodenia.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Pokud je výrobek neopravitelně poškozen, nebo skončila jeho životnost, je zakázáno vhodit ho do domovního odpadu. Prosíme, vyhledáte místo pro sběr elektronického odpadu a tam nechte nepoužitý výrobek. Značky a pictogramy na výrobku, balení a v návodu k použití Vás na to upozorňují. Materiály použité na výrobu jsou recyklovatelné, podle jednotlivých označení. Recyklací starého výrobku významně přispějete k ochraně životního prostředí.



