

EN

58900A/58900B/58900C**LED STRING LIGHT****50 LEDs – mains powered – 5 m – 8 program**

Decorate your home with LED string lights! With the 5-meter cable length, it can be ideal for festive decoration of Christmas trees, apartments, and various places. It can be easily extended using the connector at the end of the cable, so even a longer string of lights can be easily controlled from one power supply. You can switch between individual light programs using the switch on the power supply. Available in warm white, cold white and color versions too.

- LED technology
- 8 different light modes
- Mains power operation
- Does not heat up, it's safe to use
- With white cable

<p>LED color: 58900A - warm white 58900A - cold white 58900A - color</p>

Light source:	LED
Number of LEDs:	50 pcs
Distance between LEDs:	10 cm
Power supply:	100-240 V ~50-60 Hz
Power:	600 mA - 2.7 W
Length of lighting part:	5 m
Extendable:	yes
Cable length (plug - first LED):	10-10 cm
Control unit size:	80 x 32 x 32 mm
Protection:	IP44

Attention: Do not operate the product in the packaging. Do not replace the external flexible cable of the product. If the cord is damaged, discard the product. Do not operate without an adapter. Only use the product with the included adapter (GP-SW045DC0600-IP44(EU)-1C). When using the product, take into account the product specification and instructions. The product must not be electrically connected to another product. The mains cable can only be connected with the supplied insulating rubber ring. The light sources are not replaceable. It's not child's toy. Keep away from children. If the light sources are broken or missing, there is a risk of electric shock, do not use! The external flexible power cord of the stringlight cannot be replaced. If the cord is damaged, the stringlight must be destroyed!

SAFETY REGULATIONS, WARNINGS**DANGER:**

General advice: The device can only be used by adults, the storage location must be chosen in such a way that children cannot accidentally access it. Children must not play with the device.

Risk of electric shock: Never operate the device with wet hands! Touching the device, including its power plug and cable, with wet hands is strictly prohibited! The device must only be connected to alternating current with the correct voltage. Do not use the device near bathtubs, showers, swimming pools or sinks containing water. Disconnect the device from the socket only by grabbing the mains plug.

Operation: Make sure of the environmental regulations before use! It is forbidden to use the device in an explosive environment! In case of use in special places (e.g.: gas filling stations, spa, etc.), local safety regulations must be followed! The device must not be operated from an outlet with a timer!

WARNING:

General advice: The device may only be used for its intended purpose! During use, take care of the health and safety of people around you (especially children). The device may only be used by people who have read and understood this user manual and are able to operate the device accordingly! People with reduced mental, physical or sensory abilities may not use the device! Children must not use the device!

Risk of electric shock: Only connect the device to a mains socket whose safe operation you are convinced of, and it was installed by a professional according to the IEC 60364-1 standard. Before each use, make sure that the device and the network cable and connector are undamaged! Only undamaged devices can be

operated! If you experience any damage, do not use the device, contact a specialist service! During use, take care of the integrity of the network cable, avoid sharp edges and objects that may cause damage to the surface of the cable. Avoid the use of extension cables and distributors, because they are a source of danger during operation. Always disconnect the device from the electrical network when not in use! Maintenance work can only be done with the mains plug unplugged!

WARNING:

General advice: Do not use the device if you have previously dropped it or bumped it against something and it is visibly damaged! Safety devices must be used as intended, their modification or elimination is strictly prohibited!

Operation: Always operate and store the device in accordance with the description! In every case, check that the device, cable, connector and accessories are intact! Do not use the device if it is damaged!

WARNING:

Operation: Only use the device above freezing point, 0°C to avoid condensation and electric shock. Never leave the device unattended when it is connected to the mains power source! Protect the device from moisture and water! Do not store the device outside, exposed to large temperature fluctuations or weather conditions.

STORAGE

Store it in a cool, dry place. Do not throw away the product's box. You can use it to store your device when you are not using it. Attention! The string of lights must only be wound when the power is disconnected. When packing the stringlights, make sure that the cable can't be broken or damaged while it's in the box.

WASTE MANAGEMENT

(Valid in the European Union and all other European states that participate in selective collection). According to the 2012/19/EU directives, electrical waste and appliances cannot be thrown away as household waste. Old appliances must be collected in order to maximize the recycling of raw materials, thereby reducing their impact on people's health and the environment. The crossed-out bin symbol is on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should check with their local authorities for more information.

FÉNYFÜZÉR

– 50 db LED – hálózati – 5 m – 8 program

Díszítse otthonát LED fényfűzérrel! Az 5 méteres kábelhosszal ideális lehet karácsonyfák, lakások, különböző helységek ünnepi díszítésére. A kábel végén lévő csatlakozó segítségével könnyen toldható, így akár hosszabb fényfűzér is egyszerűen vezérelhető egy tápegységről. A tápegységen lévő kapcsoló segítségével válthat az egyes fényprogramok között. Elérhető melegfehér, hidegfehér és színes változatban is.

- LED technológia
- 8 féle világítási mód
- Hálózati működés
- Nem melegszik, biztonságos
- Fehér kábellel

LED-ek színe:
58900A - melegfehér
58900B - hidegfehér
58900C - színes

Fényforrás:	LED
LED-ek száma:	50 db
LED-ek távolsága:	10 cm
Energiaforrás:	100-240 V ~50-60 Hz
Teljesítmény:	600 mA - 2,7 W
Fűzér világítóhossz:	5 m
Toldható:	igen
Kábel hossza a dugaljtot az első LED-ig:	10-10 cm
Vezérlőegység mérete:	80 x 32 x 32 mm
Védelem:	IP44

Figyelem: A terméket ne üzemeltesse a csomagolásban. A termék külső rugalmas vezetékét ne helyettesítse. Amennyiben a vezeték megsérül, selejtezze ki a terméket. Adapter nélkül ne üzemeltesse. Kizárólag a tartozék adapterrel (GP-SW045DC0600-IP44(EU)-1C) használja a terméket. Használatkor vegye figyelembe a termék specifikációját és használati utasítását. A terméket nem szabad más termékkel villamosan összekapcsolni. A hálózati vezeték csak a tartozék szigetelő gumigyűrűvel csatlakoztatható. A fényforrások nem cserélhetőek. Nem gyerekjáték. Gyermekektől tartsa távol. Ha a fényforrások törtek vagy hiányoznak, áramütés kockázata áll fent, ne használja! Díszvilágítási fűzér külső hajlékony tápvezetéke nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a fűzért meg kell semmisíteni!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, FIGYELMEZTETÉSEK

VESZÉLY:

Általános tanácsok: A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.

Áramütésveszély: Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! A készülék megérintése, beleértve a hálózati dugóját, kábelét nedves kézzel szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő feszültséggel rendelkező váltóáramhoz szabad csatlakoztatni. Ne használja a készüléket vizet tartalmazó kád, zuhanyzó, medence, mosogató közelében. A készüléket csak a hálózati dugójánál fogva csatlakoztassa le az aljzatról.

Üzemeltetés: Használat előtt bizonyosodjon meg a környezeti előírásokról! Tilos a készüléket robbanásveszélyes helyen használni! Speciális helyeken történő használat esetén (pl.: töltőállomások, fürdők...) a helyi biztonsági szabályozást követve kell eljárni! A készüléket nem szabad időzítővel ellátott konnektorról üzemeltetni!

FIGYELMEZTETÉS:

Általános tanácsok: A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni! A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Gyermekek nem használhatják a készüléket!

Áramütésveszély: Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve, illetve szakember

telepítette IEC 60364-1 szabvány alapján. Minden használat előtt győződjön meg a készülék és a hálózati kábel, csatlakozó sértetlenségéről! Csak sértetlen készüléket szabad üzemeltetni! Ha bármilyen sérülést tapasztal, a készüléket tilos használni, forduljon szakszervízhez! A használat során ügyeljen a hálózati kábel épségére, kerülje az olyan éleket, tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak a kábel felületén. Kerülje a hosszabbító kábelek, elosztók használatát, mert veszélyforrások minősülnek az üzemeltetés során. A készüléket mindig csatlakoztassa le a villamos hálózatról, ha nem használja! Karbantartási munkákat csak kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett szabad végezni!

VIGYÁZAT:

Általános tanácsok: Ne használja a készüléket, ha korábban elejtette vagy odaütötte valamihez és szemmel láthatóan károsodott az! A biztonsági berendezéseket kötelező rendeltetésszerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos!

Üzemeltetés: A készüléket mindig a leírásnak megfelelően üzemeltesse és tárolja! Minden esetben ellenőrizze a készülék, a kábel, a csatlakozó és a tartozékok sértetlenségét! Károsodás esetén ne használja a készüléket!

FIGYELEM:

Üzemeltetés: Csak fagypontra, 0°C felett használja a készüléket a páralecsapódás és áramütés elkerülése érdekében. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramforráshoz! Óvja a készüléket nedvességtől, víztől! Ne tárolja a készüléket nagy hőmérsékletingadozásnak, időjárás viszonyoknak kitéve, külső térben.

TÁROLÁS

Száraz hűvös helyen tárolja. Ne dobja el a termék dobozát. Használhatja a készülék tárolására, ha nem használja azt. Figyelem! A fényfűzért csak áramtalanított állapotban szabad feltekerni. A fényfűzér elcsomagolásakor ügyeljen arra, hogy a kábel sehol ne törjön meg, ne sérülhessen meg.

HULLADÉKKEZELÉS

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információról.

Ozdobte svou domácnost s LED světelným řetězem. 5 metrů dlouhý řetěz může být vhodný ke zdobení vánočních stromů, bytů nebo různých místností. Pomocí konektoru na konci kabelu můžete jednoduše prodloužit, díky čemuž i dlouhý světelný řetěz můžete ovládat z jednoho zdroje. jednotlivými světelnými programy můžete přepínat pomocí vypínače na napájecím zdroji. Dostupné v teple bílé, studené bílé a barevné verzi.

- LED technologie
- 8 druhů světelných režimů
- Síťový provoz
- Nezahřívá se, je bezpečné
- Bílý kabel

Barva LED:

58900A - teplá bílá
58900A - studený bílý
58900A - barevné

Zdroj světla:	LED
Počet LED:	50 ks
Vzdálenost LED:	10 cm
Zdroj energie:	100-240 V ~50-60 Hz
Výkon:	600 mA - 2,7 W
Délka svítící části:	5 m
Prodloužení:	ano
Délka kabelu od zástrčky k první LED:	10-10 cm
Rozměr ovládací jednotky:	80 x 32 x 32 mm
Třída ochrany:	IP44

Pozor: Produkt neprovozujte v balení! Vnější pružný kabel zařízení neměňte. Pokud je kabel poškozen, produkt musí být likvidován. Neprovozujte bez adaptéru. Zařízení používejte výhradně s adaptérem (GP-SW045DC0600-IP44(EU)-1C) který je v balení. Během používání produktu berte v úvahu specifikaci zařízení a informace v návodu k použití. Produkt nelze s jiným zařízením elektricky spojit. Síťový kabel lze připojovat pouze s izolačním pryžovým prstenem. Světelné zdroje nelze měnit. Produkt není hračka. Držte mimo dosah dětí. Pokud jsou světelné zdroje rozbité nebo chybí, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte! Vnější flexibilní napájecí kabel dekorativního světelného řetězce nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, girlanda musí být likvidována!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY**NEBEZPEČÍ:**

Obecné rady: Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby, místo skladování zvolte tak, aby se k němu děti nemohly dostat. Se zařízením si děti nemohou hrát.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Zařízení nikdy neprovozujte s mokrou nebo vlhkou rukou. Je přísně zakázáno dotýkat se zařízení, včetně jeho zástrčky a kabelu, mokřýma rukama! Zařízení smí být připojeno pouze na střídavý proud se správným napětím. Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo umyvadel s vodou. Zařízení odpojujte ze zásuvky pouze síťovou zástrčkou.

Provozování: Před použitím se přesvědčte o environmentálních předpisech! Je zakázáno používat zařízení ve výbušném prostředí! V případě použití na speciálních místech (např.: čerpací stanice, lázně atd.) je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Zařízení nelze provozovat ze zásuvky s časovačem!

UPOZORNĚNÍ:

Obecné rady: Zařízení lze používat pouze podle předpisů! Během používání dbejte na bezpečí lidí (hlavně dětí). Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití a porozuměly mu. Osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nesmí přístroj používat! Děti nesmí přístroj používat!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Zařízení lze připojit pouze k takové síťové zásuvce o jejímž správném provozu jste se ujistili, respektive byl instalován odborníkem dle předpisu IEC 60364-1. Před každým použitím se ujistěte o tom, že kabel ani konektor zařízení nejsou poškozeny. Používejte pouze zařízení které není poškozeno. Pokud pozorujete jakékoli poškození na zařízení, je přísně zakázáno jej používat, vyhledejte odborný servis. Během používání dbejte na celistvost síťového kabelu, vyhýbejte se hranám a předmětům, které by mohly

poškodit povrch kabelu. Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů a rozvaděčů, protože jsou zdrojem nebezpečí během provozu. Produkt vždy odpojte od elektrické sítě pokud jej nepoužíváte! Údržbu lze provádět pouze s odpojeným napájecím kabelem!

POZOR:

Obecné rady: Zařízení nepoužívejte pokud Vám spadlo nebo jste jím do něčeho narazili a je očividně poškozeno! Bezpečnostní zařízení je povinno používat podle předpisů, měnit nebo odstranit je přísně zakázáno!

Provozování: Zařízení vždy používejte a skladujte podle předpisů. V každém případě zkontrolujte, zda je zařízení, kabel, konektor a příslušenství neporušené. V případě poškození nepoužívejte zařízení!

VÝSTRAHA:

Provozování: Zařízení používejte pouze nad bodem mrazu, 0°C, abyste předešli kondenzaci a úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připojen k elektrické síti! Chraňte přístroj před vlhkostí a vodou! Neskladujte přístroj venku, nevystavujte jej velkým teplotním výkyvům nebo povětrnostním vlivům.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě. Krabici s produktem nevyhazujte. Můžete jej použít k uložení zařízení, když jej nepoužíváte. Pozor! Řetězec světel se musí navíjet jen tehdy, když je odpojeno napájení. Při balení řetězce světel se ujistěte, že kabel není nikde zlomený nebo poškozený

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Platí v Evropské unii a ve všech ostatních evropských státech, které se účastní selektivní sklizně) Podle směrnice 2012/19/EU se elektroodpad a přístroje nemohou vyhazovat jako domovní odpad. Staré spotřebiče se musí sbírat, aby se maximalizovala recyklace surovin, čímž se sníží jejich vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého koše je na všech produktech, pro které je povinen separovaný sběr. Spotřebitelé by si měli ověřit další informace u místních úřadů.

SK

58900A/58900B/58900C**SVETELNÁ REŤAZ****- 50 ks LED - sieťové - 5 m - 8 programov**

Ozdobte svoju domácnosť s touto LED svetelnou reťazou. 5 metrov dlhá reťaz môže byť vhodná na zdobenie vianočných stromov, bytov alebo rôznych miestností. Pomocou konektora na konci kábla môžete jednoducho predĺžiť, vďaka čomu aj dlhú svetelnú reťaz môžete ovládať z jedného zdroja. Medzi jednotlivými svetelnými programami môžete prepínať pomocou vypínača na napájacom zdroji. Dostupné v teplej bielej, studenej bielej a farebnej verzii.

- LED technológia
- 8 druhov svetelných režimov
- Sieťová prevádzka
- Nezahrieva sa, je bezpečné
- Biely kábel

Farba LED:

58900A - teplá biela
58900A - studená biela
58900A - farebné

Zdroj svetla:	LED
Počet LED:	50 ks
Vzdialenosť LED:	10 cm
Zdroj energie:	100-240 V ~50-60 Hz
Výkon:	600 mA - 2,7 W
Dĺžka svietiacej časti:	5 m
Predĺženie:	áno
Dĺžka kábla od zástrčky k prvej LED:	10-10 cm
Rozmer ovládacej jednotky:	80 x 32 x 32 mm
Trieda ochrany:	IP44

Pozor: Produkt neprevádzkujte v balení! Vonkajší pružný kábel zariadenie nemeňte. Ak je kábel poškodený, produkt musí byť likvidovaný. Neprevádzkujte bez adaptéru. Zariadenie používajte výlučne len s adaptérom (GP-SW045DC0600-IP44(EU)-1C) ktorý je v balení. Počas používania produktu berte do úvahy špecifikáciu zariadenia a informácie v návode na použitie. Produkt nie je možné s iným zariadením elektricky spojiť. Sieťový kábel je možné pripájať len s izolačným gumeným prsteňom. Svetelné zdroje nie je možné meniť. Produkt nie je hračka. Držte mimo dosahu detí. Ak sú svetelné zdroje rozbité alebo chýbajú, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte! Vonkajší flexibilný napájací kábel dekoratívneho svetelného reťazca nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, girlanda musí byť likvidovaná!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY**NEBEZPEČENSTVO:**

Všeobecné rady: Zariadenie môžu používať len dospelé osoby, miesto skladovania zvolte tak aby sa k nemu deti nemohli dostať. So zariadením sa deti nemôžu hrať.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Zariadenie nikdy neprevádzkujte s mokrou alebo vlhkou rukou. Je prísne zakázané dotýkať sa zariadenia, vrátane jeho zástrčky a kábla, mokrými rukami! Zariadenie smie byť pripojené len na striedavý prúd so správnym napätím. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, bazénov alebo umývadiel s vodou. Zariadenie odpájajte zo zásuvky len sieťovou zástrčkou.

Prevádzkovanie: Pred použitím sa presvedčte o environmentálnych predpisoch! Je zakázané používať zariadenie vo výbušnom prostredí! V prípade použitia na špeciálnych miestach (napr.: čerpace stanice, kúpele atď.) je potrebné dodržiavať miestne bezpečnostné predpisy! Zariadenie nie je možné prevádzkovať zo zásuvky s časovačom!

UPOZORNENIE:

Všeobecné rady: Zariadenie je možné používať len podľa predpisov! Počas používania dbajte na bezpečie ľudí (hlavne detí). Zariadenie môžu používať len osoby ktorí si prečítali tento návod na použitie a porozumeli mu. Osoby so zníženými duševnými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami nesmú prístroj používať! Deti nesmú prístroj používať!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Zariadenie je možné pripojiť len k takej sieťovej zásuvke o ktorej správnej prevádzke ste sa ubezpečili, respektíve bol inštalovaný odborníkom podľa predpisu IEC 60364-1. Pred každým použitím sa ubezpečte o tom, že kábel ani konektor zariadenia nie sú poškodené. Používajte len zariadenie ktoré nie je poškodené. Ak pozorujete akékoľvek poškodenie na zariadení, je prísne zakázané ho používať, vyhľadajte odborný servis. Počas používania dbajte na celistvosť sieťového kábla, vyhýbajte sa

hranám a predmetom, ktoré by mohli poškodiť povrch kábla. Vyhňte sa používaniu predlžovacích káblov a rozvádzačov, pretože sú zdrojom nebezpečenstva počas prevádzky. Produkt vždy odpojte od elektrickej siete ak ho nepoužívate! Údržbu je možné vykonávať len s odpojeným napájacím káblom!

POZOR:

Všeobecné rady: Zariadenie nepoužívajte ak Vám spadlo alebo ste ním do niečoho narazili a je očividne poškodené! Bezpečnostné zariadenia je povinné používať podľa predpisov, meniť alebo odstrániť ich je prísne zakázané!

Prevádzkovanie: Zariadenie vždy používajte a skladujte podľa predpisov. V každom prípade skontrolujte, či je zariadenie, kábel, konektor a príslušenstvo neporušené. V prípade poškodenia nepoužívajte zariadenie!

VÝSTRAHA:

Prevádzkovanie: Zariadenie používajte iba nad bodom mrazu, 0 °C, aby ste predišli kondenzácii a úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti! Chráňte prístroj pred vlhkosťou a vodou! Neskladujte prístroj vonku, nevystavujte ho veľkým teplotným výkyvom alebo poveternostným vplyvom.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste. Krabicu s produktom nevyhadzujte. Môžete ho použiť na uloženie zariadenia, keď ho nepoužívate. Pozor! Reťazec svetiel sa musí navíjať len vtedy, keď je odpojené napájanie. Pri balení reťazec svetiel sa uistite, že kábel nie je nikde zlomený alebo poškodený

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Platí v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych štátoch, ktoré sa zúčastňujú selektívneho zberu) Podľa smerníc 2012/19/EÚ sa elektroodpad a prístroje nemôžu vyhazovať ako domový odpad. Staré spotrebiče sa musia zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Symbol prečiarknutého koša je na všetkých produktoch, pre ktoré je povinný separovaný zber. Spotrebiteľia by si mali overiť ďalšie informácie u miestnych úradov.

RO

58900A/58900B/58900C

ȘIR LUMINOS

- 50 LED-uri - alimentat de la rețea - 5 m - 8 programe

Decorează-ți casa cu lumini LED! Cu lungimea cablului de 5 metri, poate fi ideal pentru decorarea festivă a pomilor de Crăciun, a apartamentelor și a diferitelor localuri. Poate fi îmbinat cu ușurință folosind conectorul de la capătul cablului, astfel încât chiar și un șir mai lung de lumini poate fi controlat cu ușurință de la o sursă de alimentare. Puteți comuta între programele de iluminare individuale folosind comutatorul de pe sursa de alimentare. Disponibil în versiuni alb cald, alb rece și color.

- Tehnologie LED
- 8 moduri de iluminare
- Operarea din rețea
- Nu se încălzește, este sigur
- Cu cablu alb

Culori LED:

58900A - alb cald
58900A - alb rece
58900A - color

Sursa de linimă:	LED
Nr. LED-uri:	50
Distanța dintre LED-uri:	10 cm
Alimentare:	100-240 V ~50-60 Hz
Putere:	600 mA - 2,7 W
Lungimea șirului iluminos:	5 m
Poate fi îmbinat:	da
Lungimea cablului de la priză la primul LED:	10-10 cm
Dimensiunea unității de control:	80 x 32 x 32 mm
Indice de protecție:	IP44

Atenție: Nu utilizați produsul în ambalaj. Nu înlocuiți cablul extern flexibil al produsului. Dacă cablul este deteriorat, aruncați produsul. Nu operați fără adaptor. Utilizați produsul numai cu adaptorul inclus (GP-SW045DC0600-IP44(EU)-1C). Când utilizați, luați în considerare specificațiile produsului și instrucțiunile de utilizare. Produsul nu trebuie conectat electric la un alt produs. Cablul de alimentare poate fi conectat numai cu inelul izolator de cauciuc furnizat. Sursele de lumină nu sunt înlocuibile. Nu este o jucărie. Păstrați departe de copii. Dacă sursele de lumină sunt sparte sau lipsesc, există riscul de electrocutare, nu folosiți produsul! Cablul de alimentare al șirului luminos nu poate fi înlocuit. Dacă este deteriorat, produsul trebuie distrus!

NORME DE SIGURANȚĂ, AVERTISMENTE

PERICOL:

Sfaturi generale: Aparatul poate fi folosit doar de adulți, locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu îl poată accesa accidental. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.

Risc de electrocutare: Nu utilizați niciodată dispozitivul cu mâinile ude! Este strict interzisă atingerea dispozitivului, inclusiv ștecherul și cablul său de alimentare, cu mâinile ude! Aparatul trebuie conectat numai la curent alternativ cu tensiunea corectă. Nu utilizați dispozitivul lângă căzi, dușuri, piscine sau chiuvete care conțin apă. Deconectați dispozitivul de la priză numai folosind ștecherul de alimentare.

Funcționare: Asigurați-vă de reglementările de mediu înainte de utilizare! Este interzisă utilizarea aparatului în mediu exploziv! În cazul utilizării în locuri speciale (de exemplu: stații de alimentare, băi etc.), trebuie respectate reglementările locale de siguranță! Aparatul nu trebuie operat de la o priză cu temporizator!

AVERTIZĂRI:

Sfaturi generale: Aparatul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat! În timpul utilizării, aveți grijă de sănătatea și siguranța celor din jur (în special a copiilor). Aparatul poate fi utilizat numai de către persoane care au citit și au înțeles acest manual de utilizare și care sunt capabile să opereze dispozitivul în consecință! Persoanele cu abilități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu pot folosi dispozitivul! Copiii nu trebuie să folosească dispozitivul!

Risc de electrocutare: Conectați dispozitivul numai la o priză de a cărei funcționare în siguranță sunteți convins sau care a fost instalată de un profesionist conform standardului IEC 60364-1. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul, cablul de rețea și conectorul nu sunt deteriorate! Numai dispozitivele nedeteriorate pot fi utilizate! Dacă observați vreo deteriorare, nu utilizați dispozitivul, contactați un service specializat! În timpul utilizării, aveți grijă de integritatea cablului de rețea, evitați marginile și obiectele care pot deteriora suprafața cablului. Evitați utilizarea cablurilor prelungitoare și

a distribuitorilor, deoarece acestea reprezintă o sursă de pericol în timpul funcționării. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat! Lucrările de întreținere pot fi efectuate numai cu ștecherul scos din priză!

ESTE NECESARĂ PRUDENȚA:

Sfaturi generale: Nu folosiți dispozitivul dacă l-ați scăpat anterior sau l-ați lovit de ceva și este vizibil deteriorat! Echipamentele de siguranță ale dispozitivului trebuie utilizate conform destinației. Este strict interzisă modificarea sau eliminarea acestora!

Funcționare: Utilizați și depozitați întotdeauna dispozitivul în conformitate cu descrierea! În orice caz, verificați dacă dispozitivul, cablul, conectorul și accesoriile sunt intacte! Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat!

ATENȚIE:

Funcționare: Folosiți dispozitivul numai peste punctul de îngheț, 0 °C pentru a evita condensul și șocurile electrice. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare! Protejați aparatul de umezeală și apă! Nu depozitați dispozitivul în aer liber, expus la fluctuații mari de temperatură sau intemperii.

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Nu aruncați cutia produsului. Îl puteți folosi pentru a vă stoca dispozitivul atunci când nu îl utilizați. Atenție! Șirul de lumini trebuie înfășurat numai atunci când alimentarea este deconectată. Când împachetați șirul de lumini, asigurați-vă de integritatea cablului.

GESTIONAREA DEȘEURILOR

(Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte state europene care participă la colectarea selectivă) Conform directivelor 2012/19/UE, deșeurile electrice și aparatele electrocasnice nu pot fi aruncate ca deșeuri menajere. Aparatele vechi trebuie colectate pentru a maximiza reciclarea materiilor prime, reducând astfel impactul asupra sănătății oamenilor și asupra mediului. Simbolul coșului tăiat este pe toate produsele pentru care colectarea separată este obligatorie. Consumatorii ar trebui să consulte autoritățile locale pentru mai multe informații.