

- SMD LED, 8 szt.
- zasilanie: 4 x AAA (1.5V) bateria
- zasięg czujnika: ok. 5 m
- kąt wykrywania: 120°
- działa przez ok. 25 sekund po ostatnim wykrywanym ruchu
- taśma klejąca, haczyk, śruba mocująca

Instalacja:

Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, gdzie dodatkowe źródło światła jest potrzebne – w garderobie, na korytarzu, przy schodach, na półkach spiżarni, bagażniku samochodowego itp.

Zdejmij plastikową osłonę na baterie i włóż cztery baterie AAA (1.5V) zwracając szczególną uwagę na biegunowość, i następnie załóż osłonę.

Funkcjonowanie:

Wykrywszy ruch urządzenie się włącza, a po ok. 25 sekundach się wyłącza. Podczas użytkowania bierz pod uwagę to, że urządzenie włącza się tylko w przypadku niskiego poziomu oświetlenia. Jeżeli pomieszczenie jest zbyt oświetlane, to lampa nie włączy się nawet przy wykrywaniu ruchu!

Ostrzeżenie:

Usuń baterie o ile urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Jeżeli poziom oświetlenia jest słabszy, lub urządzenie nie działa, to potrzebna jest wymiana baterii. Nie stosuj baterii różnego rodzaju (np. baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi, lub akumulatorami). Nie stosuj używanych i nowych baterii jednocześnie, zawsze wymieniał wszystkie baterie razem. Nie patrz bezpośrednio w światła lampy! Przymocuj urządzenie odpowiednio, aby uniknąć upadku i jego szkód przyczynowych.

Przechowuj z dala od dzieci!

55844


Power : 4 x AAA (1.5V) batteries	Motion Sensor Type: PIR (Passive Infrared Sensor)
Light Source: 8 x SMD LEDs	Detection Angle: 120° Detection Range: approx. 5 m
Product Size (WxHxD): 235 x 30 x 21 mm	Operating time: approx. 25 sec. from latest movement detected



- 8 buc. LED SMD
- Funcționează cu baterii 4 x AAA (1.5V)
- Distanța de sesizare max. 5 m
- Unghi de sesizare 120°
- Timp de iluminare: cca. 25 sec. de la ultima mișcare sesizată
- Bandă adezivă și agățătoare pe verso aparat

Instalare:

Lampa poate fi instalată oriunde, unde este nevoie de lumină suplimentară, temporară. În garderobe, culoare, scări, etc.

Deschideți capacul spate al aparatului și introduceți 4 baterii AAA, ținând cont de polaritate, după care reînchideți capacul

Funcționare:

Aparatul cuplează lumina la sesizarea mișcării și o decuplează după cca. 25 sec. de la sesizarea ultimei mișcări. Aparatul va intra în funcțiune NUMAI în condiții de iluminare precară. În condiții de iluminare ambiantă abundentă aparatul nu va cupla iluminarea la sesizarea mișcării.

Atenție:

Îndepărtați bateria în cazul unei pauze mai lungi de funcționare. În cazul slăbirii luminii sau a nefuncționării, schimbați bateriile. Folosiți același model de baterii și nu folosiți simultan baterii uzate cu altele noi. Ex.: nu folosiți baterii alcaline în combinație cu cele carbon-zinc, sau acumulate. Nu priviți direct în raza de iluminare. Fixați aparatul ferm, pt. a evita daunele provocate de o eventuală cădere.

Feriți aparatul de accesul copiilor.

- 8 pcs SMD LED
- 4 x AAA (1.5V) batteries are required
- Detection range: approx. 5 m
- Detection angle: 120°
- Operating time approx. 25 sec from the latest movement detected
- Adhesive tape and hooks are on the back of the product

Installation:

The device can be placed anywhere where you need some extra light – in your wardrobes, corridors, stairways, in your storeroom, in your car's boot etc.

Push the sliding block down from the back of the product and insert 4 pcs AAA (1.5V) batteries into the battery holder (ensure the proper polarity) then place the sliding block back

Operation:

The light is switched on when it detects motion, then after 25 sec it turns off. Be aware that the device only turns on in dark or dim light conditions. If there is too much light in the place, the light will not turn on to any motion either!

Warning:

When the light is not in use for a long time, please take the batteries out of the product. If the brightness of the light weakens, or the light cannot turn on, please change the batteries. Do not mix the types of the batteries, such as alkaline or carbon-zinc types, because it can damage the product. Do not mix any new or used batteries at the same time, if you change the batteries, you will need to change all of them. Do not look directly into the light. Fix the product properly to avoid any drop-down and damage.

Keep out of reach of children.

- 8 x SMD LED
- 4 x AAA (1.5V) Batterien
- Erkennungsbereich: ca. 5 m
- Erkennungswinkel: 120°
- Betriebsdauer ca. 25 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung
- Klebestreifen, Haken, Befestigungsschraube

Inbetriebnahme:

Die Anlage lässt sich überall aufhängen, wo Sie Licht benötigen - in der Garderobe, im Gang, in Treppenhäusern, auf den Regalen der Speisekammer, im Kofferraum des Autos etc.

Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie vier AAA (1.5V)-Batterien ein (achten Sie auf die richtige Polarität) und schließen Sie das Batteriefach.

Benutzung:

Das Gerät schaltet sich durch Bewegung ein und nach ca. 25 Sekunden schaltet es sich aus. Beachten Sie bei der Verwendung, dass das Gerät nur bei schwachem Licht funktioniert. Wenn es zu viel Licht im Raum gibt, wird die Lampe durch Bewegung nicht eingeschaltet!

Warnung:

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Wenn die Lichtstärke nachlässt oder das Gerät sich überhaupt nicht einschaltet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Mischen Sie niemals verschiedene Batterietypen (z. B. Alkaline mit Zink-Kohle-Zellen oder mit Akkumulator gleichzeitig einlegen). Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien, sondern tauschen Sie alle Batterien immer gleichzeitig aus. Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Lampe. Befestigen Sie das Gerät ordnungsgemäß, um ein Herunterfallen und die daraus resultierenden Schäden zu vermeiden.

Von Kindern fernhalten!

- 8 db SMD LED
- 4 x AAA (1.5V) elemmel működik
- Érzékelési távolság kb. 5 m
- Érzékelési szög 120°
- Működési idő kb. 25mp a legutolsó érzékelt mozgást követően
- Ragasztócsík, akasztófél, rögzítő csavar

Beüzemelés:

A készülék bárhol elhelyezhető, ahol plusz fényforrásra van szükség – gardróbban, folyosón, lépcsőfeljárókban, élskamra polcain, autó csomagterében stb.

Csúsztassa el a hátoldalal lévő műanyag lapkát és helyezzen be 4 db AAA (1.5V) elemet (ügyeljen a megfelelő polaritásra) majd csúsztassa vissza a hátlapot

Működtetés:

A készülék mozgás hatására bekapcsol, majd kb. 25mp elteltével kikapcsol. Használatkor vegye figyelembe, hogy a készülék csak kevés fény esetén fog működni. Ha a készülék túl sok fényt van az adott helyiségben, úgy a lámpa mozgás hatására sem fog működni.

Figyelmeztetés:

Távolítsa el az elemeket, amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van a készülék. Amennyiben a fényerő gyengül, vagy már egyáltalán nem kapcsol be a készülék, úgy szükséges az elemek cseréje. Soha ne keverjen össze különböző típusú elemeket (pl. alkaline elemet ne helyezzen be carbon-zinc elemmel, vagy akkumulátorokkal egyidejűleg). Ne keverjen össze használt és új elemeket, mindig az összes elemet egy időben cserélje ki. Ne nézzen bele közvetlenül a lámpa fényébe! Rögzítse megfelelően a készüléket, hogy elkerülje annak leesését és az ebből adódó károkat.

Gyermekektől tartsa távol!

- 8 ks SMD LED
- 4 x AAA (1.5V) napájecích baterii
- detekční dosah senzoru cca. 5 m
- detekční úhel 120°
- zpožděné vypnutí cca. 25 s po detekci posledního pohybu
- pásek a montážne otvory na zadnej strane
- lepicí pásek, ucho na zavěšení, upevňující šroub

Uvedení do provozu:

Zařízení lze umístit kdekoliv, kde je potřebný zdroj světla - do zásuvky, skříně, na chodbu, schodiště, na polici, do kufru auta apod.

Vysuňte plastový kryt na zadní straně a vložte do držáku 4 ks AAA (1.5V) baterií (dbejte na správnou polaritu), potom zasuňte kryt zpět na místo

Provoz:

Svítilno se zapne pouze po detekci pohybu a asi po 25 sekundách se vypne. Při používání mějte na paměti, že svítilno začne svítit pouze při slabém osvětlení okolí. Pokud je okolí osvětleno dostatečným světlem, svítilno nebude svítit ani po detekci pohybu!

Upozornění:

Pokud nebudete výrobek delší dobu používat vyjměte napájecí baterie. V případě slabého světla, případně pokud výrobek již není možné zapnout je nutná výměna napájecích baterií. Nikdy nekombinujte baterie různých typů (např. Alkalické se zinkovými, případně se znovu dobíjecími akumulátory). Nekombinujte použité baterie s různou životností, vždy vyměňte najednou všechny baterie za nové stejného typu. Nedívejte se přímo do světla! Dbejte na správné uchytení zařízení, aby nedošlo k jeho pádu a případnému poškození.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

- 8 ks SMD LED
- 4 x AAA (1.5V) napájacích batérií
- Detekčný dosah senzoru cca. 5 m
- Detekčný uhol 120°
- Oneskorené vypnutie cca. 25 s po detekcii posledného pohybu
- Lepiaci pásek a montážne otvory na zadnej strane

Uvedenie do prevádzky:

Zariadenie je možné umiestniť kdekkoľvek, kde je potrebný zdroj svetla – do zásuvky, skrine, na chodbu, schodište, na policu, do kufru auta a pod.

Vysuňte plastový kryt na zadnej strane a vložte do držáku 4 ks AAA (1.5V) batérií (dajte na správnu polaritu), potom zasuňte kryt späť na miesto

Prevádzka:

Svietidlo sa zapne iba po detekcii pohybu a asi po 25 sekundách sa vypne. Pri používaní majte na pamäti, že svetidlo začne svietiť iba pri slabom osvetlení okolia. Ak je okolie osvetlené dostatočným svetlom, svetidlo nebude svietiť ani po detekcii pohybu!

Upozornenia:

Ak nebudete výrobok dlhší čas používať vyberte z neho napájacie batérie.

V prípade slabého svetla, prípadne ak výrobok už nie je možné zapnúť je potrebná výmena napájacích batérií.

Nikdy nekombinujte batérie rôznych typov (napr. alkalické so zinkovými, prípadne so znovu nabíjateľnými akumulátormi). Nekombinujte použité batérie s rôznou životnosťou, vždy vyměňte naraz všetky batérie za nové rovnakého typu.

Nepozerajte sa priamo do svetla!

Dajte na správne uchytenie zariadenia, aby nedošlo k jeho pádu a prípadnému poškodeniu.

Uchovávejte mimo dosah detí!